

SKC, un líder Confiable en Instrumentación de higiene industrial...Presenta

NoiseCHEK

DOSIMETRO PERSONAL.

- Intuitivo
- La pantalla más grande en un dosímetro sin cables
- Filtro de banda de 1/3 de octava estándar en todos los modelos
- Micrófono confiable de ½ pulgada - no se necesita adaptador
- Calibración automática con el calibrador AcoustiCHEK
- Característica de los modelos Bluetooth®
 - Conectividad a la aplicación móvil SmartWave
 - Grabación de etiqueta de voz
 - Grabación de eventos de ruido activada por umbral
 - Creación de notas de campo
- Pequeño y resistente para una fácil aceptación de los trabajadores.
- Diseñado, construido, vendido, respaldado y mantenido por SKC, un nombre en el que ha confiado durante más de 55 años.
- Hecho en los EE. UU. Apoyo experto del equipo SKC de conservacionistas de audición ocupacional certificados (COHC)



¡Estamos orgullosos de presentar el dosímetro SKC NoiseCHEK!

El equipo de especialistas certificados de audición ocupacional de SKC diseñó NoiseCHEK específicamente para la precisión y su fácil uso diario.

NoiseCHEK proporciona más datos y versatilidad que cualquier dosímetro de Clase 2 en el mercado. Desde la configuración hasta el monitoreo y el acceso a los datos registrados, NoiseCHEK elimina la complejidad de la medición de ruido. NoiseCHEK está disponible directamente de SKC, lo que significa que experimenta el alto nivel de calidad, servicio y experiencia de SKC en los que siempre ha confiado.

Seguro de montaje

Micrófono de ½ pulgada con pantalla antiviento

Gran pantalla frontal iluminada

LED brillante indica estado, modo, conexión

Intuitiva interfase
Caracas con protección IP-65

Conexión a USB a PC para software DataTrac dB

Plataforma de carga magnética disponible en 1 o 5 estaciones



NoiseCHEK

Hace su trabajo más fácil

Conéctese con NoiseCHEK desde dispositivos móviles y PC

SmartWave dB app

Gratis para tabletas y teléfonos iOS y Android

- Permite Iniciar / pausar / detener NoiseCHEK
- Ver configuración y monitorear lecturas de hasta cuatro dosímetros virtuales
- Ver niveles de banda de octava e historia
- Genere y comparta informes de cumplimiento a través de Correo electrónico y texto

DataTrac dB Software

Descarga libre a PC

- Permite programar muestreo
- Descargar datos
- Habilitar y deshabilitar el bloqueo del dispositivo
- Escuchar grabaciones de voz

ESPECIFICACIONES

- **Rango de medición:** 80 a 140 dB y nivel de Peak level hasta 143 dB
- **Ponderación:** A, C, y Z; Peak C o Z
- **Tiempo de respuesta:** Rápida y Lenta
- **Velocidades de cambio:** seleccionable de 3, 4, o 5 dB
- **Dosímetros virtuales:** Programe hasta 4 unidades para monitoreo simultáneo incluyendo OSHA HC, OSHA PEL, MSHA, ACGIH o personalizado
- **Display:** TFT monocromo, con iluminación frontal de 1,8 pulgadas (45,72 mm), 9 líneas muestran datos seleccionables por el usuario para cada dosímetro virtual, que incluyen: SPL, Lavg, Leq, Dosis, Pico, TWA, dosis proyectada y TWA, exposición
- **Estándares:** Meets ANSI S1.25, IEC61252 (Class 2)
- **Registro de datos/Historial:** Más de 180 horas de capacidad de memoria (frecuencia de muestreo seleccionable de 1, 30 y 60 segundos)
- **Conectividad:** Bluetooth de baja energía (BLE) a dispositivo móvil con app; USB a PC con app
- **Tiempo de ejecución :** 40+ horas
- **Energía:** Li-Ion batería recargable 3.7 V, 1200 mAh
- **Dimensiones:** 3.9 x 1.9 x 2 pulgadas (99 x 48 x 51 mm)
- **Peso:** 4.1 oz (117 gm)

CALIBRACIÓN

El calibrador SKC AcoustiCHEK está específicamente diseñado para una fácil calibración del dosímetro SKC NoiseCHEK y los medidores de nivel de sonido SoundCHEK Essential / SoundCHEK Connect con micrófonos de ½ pulgada.

NoiseChek reconocerá automáticamente la presencia del calibrador

