

SKC, un líder confiable en instrumentación de higiene industrial....

Presenta

# SoundCHEK

## Connect

SONÓMETRO

- Operación intuitiva
- Micrófono confiable de ½ pulgada disponible en Clase 1 o Clase 2
- Mediciones duales
- Parámetros seleccionables
- Historias de tiempo dual tan pequeñas como 10 ms
- Conectividad wifi
- Opciones de análisis de banda de octava (1/1 y 1/3)
- Base de datos de protección auditiva incorporada en modelos "S"
- Los modelos "E" incluyen estadística Ln
- Pantalla TFT a todo color de 2.4 pulgadas
- Calibración precisa con el calibrador SKC AcoustiCHEK
- Almacenamiento gratuito de datos en la nube
- Multi-idioma



**SoundCHEK Connect** brinda conectividad inalámbrica a su medición de sonido. Realice mediciones con uno de los instrumentos más fáciles de usar del mercado mientras almacena datos en su cuenta segura en la nube, listo para generar informes. SoundCHEK Connect funciona igual de fácil en entornos no inalámbricos. Elija SoundCHEK Connect para obtener una línea directa con los expertos en los que confía para obtener calidad, servicio y soporte.



*Meets ANSI S1.4:2014 and IEC 61672-1:2013 Class 2*

# Multiaplicaciones conectadas a Cloud Sonómetro



## ESPECIFICACIONES

- **Clase:** Clase 2, también disponible en clase 1
- **Rango de medición:** 30 a 140 dB y Peak 40 a 143 dB
- **Rango de frecuencia:** 20 Hz a 20 kHz
- **Ponderaciones:** A, C y Z
- **Tiempo de respuesta:** Rápido, Lento e Impulso
- **Canales de medición:** 2
- **Nivel de umbral:** Off, 70, 75, 80, 85 dB (N/A 702-011)
- **Criterio:** 70, 75, 80, 85, 90, 95 dB (N/A 702-011)
- **Parámetros:** LE  
702-011 and -012 Lp, Leq, Lmax, Lmin, Peak, LE, Ltm3, Ltm5, Lday, Levening, Lnight, Ldn, Lden, NA, 10 valores de Ln definibles
- **Exposición:** LAVG, TWA & Dosis% o Lep,d y Points (solo 702-009, -012)
- **1/1 Bandas de Octava (Medida 1):** 16 Hz a 16 kHz (solo 702-010 y -012)
- **1/3 Bandas de Octava (Medida 1):** 12.5 Hz a 20 kHz (solo 702-012)
- **Estándares:** ANSI S1.4 2014 y IEC 61672-1:2013 Clase 2
- **Registro de datos /Historial:** Historial de tiempo dual: opciones de intervalo de 10 ms a 24 horas (corto) y de 1 a 24 horas (largo)
- **Memoria:** 32 GB
- **Conectividad:** Wi-Fi y USB con salida de datos csv
- **Tiempo de ejecución:** 7 horas
- **Fuente de poder:** 4 pilas AA o USB
- **Dimensiones:** 21 x 7.1 x 3 cm, incluido micrófono
- **Peso:** 305 gr

SKC CHEKBox
Almacenamiento / gestión de datos en la nube
Vía inalámbrica
• Almacenamiento seguro de arranque gratuito; actualización disponible
• Calculadoras de dosis para protección auditiva.

## PEDIDOS

SoundCHEK	Cat. No.
SoundCHEK Connect incluye medidor de clase 2, 4 baterías AA, cable USB, pantalla antiviento, unidad USB con manual, estuche protector	702-009
con 1/1 Módulo de octava (SO)	702-010
con módulo de estadísticas y grabación de eventos (SE)	702-011
con módulos de estadísticas, módulos de 1/1 – 1/3 octavas, grabación de eventos (SEO)	702-012
AcoustiCHEK Calibrator, Class 2	703-002



Distribuidor oficial de SKC en Chile